epowered by

BOSCH

CS

Quick Start

ELECTRIC BICYCLE

TREK Diamant Electra

A

Intuvia



Purion



Kiox

SmartphoneHub (Cobi)



Nyon

Alt.: Baterie



B

Intuvia

+/-

Purion

+/-

Kiox / SmartphoneHub (Cobi) / Nyon

+/-

C

Intuvia

Purion

Kiox / SmartphoneHub (Cobi) / Nyon



D

Intuvia



Purion



Kiox

SmartphoneHub (Cobi)

Nyon

E



F





VÍTEJTE V RODINĚ!

Tohle je rychlý průvodce pro vaše nové elektrokolo (e-bike).
Komplexní manuál pro majitele elektrokola, přesně pro váš model lze najít na naší webové stránce pod odkazem „Manuály a uživatelské příručky,“ nebo můžete využít QR kód v tomto průvodci. Pokud nemáte přístup k počítači nebo internetu, můžete si od vašeho autorizovaného prodejce vyžádat tištěnou verzi.

Pokud už jezdíte na kole roky, **před první jízdou byste si měli přečíst tohoto průvodce, manuál k vašeho elektrokolu a průvodce pro majitele elektrokola**.
Všechny manuály obsahují důležité bezpečnostní informace a užitečná doporučení o správném použití a údržbě vašeho e-biku a o správné likvidaci elektrických komponentů.

PĚT VĚCÍ, KTERÉ POTŘEBUJETE VĚDĚT PRO JÍZDU NA ELEKTROKOLE

1. Začněte pozvolna

Ano, víme, rychlost je zábavná. Ale na e-bike je třeba si nejprve zvyknout. Určitě je lákavé nastavit si elektrokolo rovnou na nejrychlejší výkon. Doporučujeme však, abyste během prvních vyjížděk začali pozvolna. Začněte na nejnižší výkon a postupně si zvykněte na energii zadarmo.

2. Brzděte dříve

Elektrokola jsou těžší než běžná kola a pohybují se rychleji. Větší výkon, vyšší rychlost a vyšší hmotnost v pohybu. Na reakci tak budete potřebovat více času. Takže na e-biku určitě začněte zpomalovat dříve, než na běžném kole.

3. Rychlejší kolo s lepšími brzdami.

Vaše elektrokolo jsme osadili nejnovější technologii v oblasti brzd a fungují opravdu skvěle - možná dokonce lépe, než očekáváte. Zatímco si zvykáte na vaše nové elektrokolo, začněte brzdit zlehka a postupně přidávejte na intenzitě. Nikdy nepoužívejte pouze přední brzdu, používejte obě a současně.

4. Pojedete rychleji, než to ve skutečnosti vypadá

Elektrokola vypadají jako běžná kola. Řidiči a chodci proto nemusí očekávat, že budete jezdit tak rychle, jak to elektrokolo umožňuje. Dokud si všichni nezvykli na vzhled a rychlost elektrokol, je třeba jezdit s větší mírou opatrnosti a dbát většího ohledu na své okolí.

5. Všechna pravidla pro cyklisty platí i zde

Nové elektrokolo vám poskytne novou úroveň svobody a zábavy. I nadále je však vaší odpovědností znát všechny místní předpisy provozu na silnici, stezce i trailu. Bavte se, ale s větší rychlostí přichází i větší zodpovědnosti!

BĚŽNÝ PROVOZ SYSTÉMU DOPOMOCI BOSCH

Pro informace k ilustracím níže viz první stránky tohoto průvodce.

1. **Zapněte e-bike on/off (Obrázek A)**
   - Krátce zmáčkněte tlačítko on/off pro zapnutí nebo vypnutí systému dopomoci.
   - Jízda bez dopomoci je jako jízda na normálním kole, nepoháněném elektromotorem.
   - Pokud je e-bike vybaven světly a chcete je zapnout, je nutno zapnout i dopomoc.
2. **Výběr dopomoci (Obrázek B)**
   - Krátce zmáčkněte tlačítko +/- pro zvýšení nebo snížení úrovně dopomoci během jízdy.
   - Vyberte si z pěti úrovní: OFF (0 %), ECO (40 %), TOUR (100 %, SPORT/E-MTB (150 %), TURBO (250 %).
     Úroveň dopomoci E-MTB poskytuje vylepšený výkon určený pro použití pouze pro e-MTB kola. Jedná se o náhradu za úroveň SPORT.
   - Při zvykání si na e-biku začněte na nejnižší úrovni a postupně přidávejte.
   - Během jízdy vám displej bude zobrazovat aktuální rychlost v km/h nebo m/h.
   - Abyste co nejefektivněji využívali baterii, kromě správné volby úrovně dopomoci, volte i správnou kombinaci převodů.

3. **Aktivace chodecké dopomoci (pokud je k dispozici) (Obrázek C)**
   - Chodecká dopomoc má dva kroky a lze ji využít, abyste si usnadnili tlačení vašeho elektrokola.
     - Krátce zmáčkněte tlačítko „Walk.“
     - Zmáčkněte a podržte tlačítko „+“ a na displeji se zobrazí „Walk +.“
   - Zatímco vy držíte tlačítko „+“ váš e-bike se rozjede nízkou rychlostí vpřed.
   - Chodeckou dopomoc nelze aktivovat pokud je systém dopomoci vypnutý.
4. **Ovládání integrovaného osvětlení (pokud je k dispozici) (Obrázek D)**
   - Některá elektrokola jsou programovány tak, aby světla byla vždy zapnutá. Tyto modely jsou vybaveny světelným senzorem, který automaticky nastaví intenzitu osvětlení (blikání nebo stálé svícení) v závislosti na jízdních podmínkách. Systém osvětlení se zapne vždy, když zapnete svůj e-bike.
   - Abyste mohli světla vypnout, zmáčkněte a krátce podržte tlačítko „+.“ V případě, že jsou světla zapnuta, na ovládání se rozsvítí kontrolka světel.
   - Pokud je vaše elektrokolo vybaveno dálkovým světlem, dávejte pozor na protijedoucí auta a cyklisty a při setkání přepněte na nižší intenzitu.
5. **Úroveň nabití**
   - Pokud nebudete baterii po delší dobu používat, nabijte na zhruba 60 % a uskladněte ji. Doporučujeme kontrolovat úroveň nabití každých 6 měsíců.
   - Pokud se rozsvítí pouze jedna LED kontrolka, znovu nabijte baterii na zhruba 60 %.

Úroveň nabití na ovládání		Úroveň nabití na baterii
	100 % nabitá, maximální dojezd.	Zmáčkněte tlačítko na baterii, abyste se zobrazila úroveň nabití. • 0-1 LED kontrolek: baterii nabijte. • 5 LED kontrolek: 100 % nabito, maximální dojezd.
	Nabijte baterii.	
	• Baterie je téměř vybitá, ihned baterii nabijte. • Bez dopomoci (blikající kontrolka). • Světla budou napájena maximálně po dobu 2 hodin.	

6. Nabíjení baterie (Obrázky E a F)

- Vaše elektrokolo je vybaveno jednou nebo oběma metodami dobíjení baterie:
  - Baterie je umístěna přímo na e-biku (Obrázek E)
    - ▸ Připojte dodaný napájecí kabel do dobíjecího portu integrovaném v rámu. Jakmile je kolo připojeno, na displeji se zobrazí symbol dobíjení, který bude znamená, že se kolo nabíjí. Jakmile je baterie plně nabitá, displej se automaticky vypne.
  - Baterie vyjmutá z e-biku (Obrázek F)
    - ▸ Pomocí přibaleného klíče odemkněte a vyjměte baterii z e-biku.
    - ▸ Připojte napájecí kabel k integrovanému dobíjecímu portu na baterii. Jakmile je baterie připojena, rozsvítí se LED kontrolky na baterii, během nabíjení začnou blikat. Jakmile je baterie plně nabitá, LED kontrolky zhasnou.
- Nenechávejte baterii během nabíjení bez dohledu. Jakmile je baterie plně nabitá, co nejdříve ji odpojte od napájecího kabelu.

ZÁKLADY ÚDRŽBY

1. **S baterií zacházejte opatrně.**
   - Buďte k baterii ohleduplní. Máte v ní opravdu spoustu energie. Poškození nebo průrazy vnitřních částí baterie mohou mít vážný následky. Pokud máte podezření, že vaše baterie je poškozena, nechte ji okamžitě zkontrolovat u vašeho prodejce kol.
   - Před montáži příslušenství se vždy poraďte s certi ikovaným e-bike technikem. Použití špatného šroubu na špatném místě může vést k poškození elektrického systému vašeho e-biku.



⚠ VAROVÁNÍ.
Zkrat v elektrickém obvodu anebo poškození baterie by mohly vést k přehřívání. Baterie, která byla vážně poškozena, se může vznítit.

2. **Baterie vyžaduje správnou údržbu.**
   - Baterii nabíjejte pouze pomocí napájecího kabelu, který jste dostali k vašemu e-biku. Použitím špatného napájení riskujete životnost baterie, zároveň to představuje možné riziko požáru.
   - Nenechávejte baterii během nabíjení bez dohledu. Pokud to je možné, vždy nabíjejte jen z uzemněné zásuvky s přepěťovou ochranu. Po nabití baterii co nejdříve odpojte.
   - Baterii skladujte na suchém a odvětrávaném místě, kde se nevyskytuje vlhkost, nejsou zde žádné zdroje tepla nebo se zde nenacházejí výbušné nebo hořlavé látky.
   - Každých 6 měsíců zkontrolujte stav nabití vaší baterie. Pokud je nutno, dobijte ji minimálně na 60 %. Úplným vybitím se baterie poškozuje.

3. Během transportu e-biku dbejte zvýšené opatrnosti.

Při převozu e-biku na autonosiči vyjmězte ovládání a baterii a umístěte je do auta. E-bike je tak více zabezpečený a nosič je méně zatížen.

4. Ujistěte se, že na e-MTB máte správně nastavený zdvih.

Abyste ze svého e-MTB dostali co nejvíce výkonu, před jízdou se ujistěte, že máte zdvih správně nastavený. Pro správné nastavení odpružení můžete využít náš online kalkulátor na https://suspension.trekbikes.com

ČASTÉ DOTAZY OHLEDNĚ ELEKTROKOL

Otázka: Můžu jezdit na elektrokole bez baterie?

Odpověď: Ano, na elektrokole můžete jezdit bez baterie, ale měli byste ochránit elektrické komponenty před vodou nebo nečistotami. Váš místní prodejce kol vám může pomoci objednat správné díly. Pokud je však vaše kolo vybaveno osvětlením, nemusí bez baterie fungovat. Pokud jezdíte ve tmě bez baterie, musíte použít dodatečné osvětlení.

Otázka: Proč potřebuji klíče? Co se stane, když je ztratím?

Odpověď: Zámky chrání váš e-bike a baterii před krádeží. Pokud je váš e-bike vybaven integrovaným zámkem, pak jeden klíč patří jak k zámku, tak k baterii. Zaznamenejte si číslo klíče do svých poznámek. Pokud klíč ztratíte, je možno objednat náhradní klíče od autorizovaného prodejce.

Otázka: Co mám dělat, pokud něco na mém e-biku nefunguje správně?

Odpověď: Váš e-bike je jemně vyladěný stroj. Vždy svěřte své elektrokolo certifikovaným profesionálům. Technici ve vašem místním cykloobchodě jsou nejlepším místem pro řešení problémů a oprav systémů na vašem e-biku.

Otázka: *Můžu změnit nebo vylepšit vzhled komponentů na mém e-biku?*

Odpověď: Je možné vyměnit originální díly za jiné z poprodeje. Tento druh opravy by však měl být prováděn pouze certifikovaným technikem.

KONTAKT

TREK

Hlavní sídlo pro US

Trek US
Customer Service
801 W Madison street
Waterloo, Wisconsin
53594
USA

Tel.: 920.478.4678

Hlavní sídlo pro Evropu

Bikeurope B.V. /
Trek Benelux
Customer Service
Ceintuurbaan 2-20C
3847 LG Harderwijk
The Netherlands

Tel.: +31 (0)88-4500699

www.trekbikes.com

https://www.trekbikes.com/manuals/

Diamant

Hlavní sídlo pro Evropu

Trek Fahrrad GmbH
Auenstrasse 10
CH-8600 Dübendorf
Switzerland

Tel.: +41 (0)44 824 85 00

Telefon pro Německo:
0180-3507010

Telefon pro Rakousko:
0820 820 121

www.diamantrad.com

https://www.diamantrad.com/bike-handbuecher/

Electra

Hlavní sídlo US

Electra Bicycle Company
1010 South Coast Highway 101
Suite 101, Encinitas
CA 92024
USA

Tel.: 1.800.261.1644

www.electrabike.com

https://electra.trekbikes.com/electra-manuals/

Hlavní sídlo pro Evropu

Electra Bicycle Company GmbH
Klosterallee 100
20144 Hamburg
Germany

Tel.: +49 4055006060

P/N5257278 - 5257279 Rev 1, červen 2020

© 2020 Trek Bicycle Corporation. Všechna práva vyhrazena.

TREK Diamant Electra

CUSTOMER SERVICE
Ph. +1.920.478.4678 | trekbikes.com | 801 W Madison Street, Waterloo, WI 53594, USA
Bikeurope BV | Ceintuurbaan 2-20C | 3847 LG Harderwijk, The Netherlands

© 2020 Trek Bicycle Corporation | P/N 5257278 - 5257279