



### Acerca de este Manual

Este es el manual de inicio rápido de tu sistema de luces TransmitR. Consulta las actualizaciones en [bontrager.com](http://bontrager.com)



## Bienvenido.

### TRANSMITR Manual de inicio rápido

Este manual contiene instrucciones básicas para la instalación y uso del sistema de luces Bontrager TransmitR, compatible con ANT+. Para consultar el manual completo, entra en [www.bontrager.com/support/](http://www.bontrager.com/support/)

El manual completo incluye la siguiente información adicional:

- Emparejamiento
- Listado de todos los modos y autonomía
- Solución de problemas
- Tipos de batería (e instalación en el mando remoto)
- Función de señalización de giro y luz larga delantera
- Reciclaje y eliminación de residuos
- Información de cumplimiento con la normativa
- Garantía

#### IMPORTANTE:


Consulta las normas locales de circulación y sobre el uso de luces antes de instalar luces nuevas en tu bicicleta. No todos los modos de luces son legales en todos los países.

#### Luz “para ver”

La Ion 700 RT es una “luz para ver”, una luz delantera para condiciones de poca luz. También se puede utilizar “para ser visto” en modo parpadeo, aunque las lentes laterales de color ámbar no emiten una cantidad de luz demasiado potente. Para obtener los mejores resultados, el ciclista debe utilizar AMBAS luces, una para ver y otra para ser visto.

### CONFIGURACIÓN

#### Emparejamiento del control remoto TransmitR con las luces TransmitR



**NOTA:** En caso de haber adquirido el juego de luces inalámbricas TransmitR (código 503063) con la Ion 700RT, la Flare RT y el sistema de control remoto TransmitR en un mismo pack, consulta el apartado "Cómo utilizar el sistema remoto TransmitR"

1. Para emparejar cada una de las luces, pulsa brevemente el botón de encendido de la luz y, seguidamente, mantén pulsado el mismo botón para apagarla.
2. Coloca todas las luces TransmitR que desees emparejar a una distancia máxima de 15 cm del control remoto.
3. Mantén pulsado el botón central del control remoto durante 8 segundos hasta que los botones de las esquinas empiecen a parpadear. El control remoto buscará la luz TransmitR, que empezará a parpadear. De forma simultánea, el botón central del control remoto pasará del colocar rojo al verde, para indicar que se ha realizado la conexión.
4. Pulsa el botón de la esquina del control remoto que desees emparejar con la luz. La luz dejará de parpadear cuando se haya emparejado con el control remoto. El botón central cambiará de nuevo a rojo y buscará otras luces para emparejar.
5. Si el control remoto localiza otra luz, repite el paso 4.
6. Cuando todas las luces TransmitR (hasta siete) hayan sido emparejadas, pulsa el botón central del control remoto para salir de la función de emparejamiento. Pasará del color rojo a APAGADO. Tu sistema TransmitR ahora estará emparejado y preparado para usarse.

### CÓMO UTILIZAR EL CONTROL REMOTO TRANSMITR

#### Cómo controlar las luces con el control remoto TransmitR

##### Para encender todas las luces

ENCENDER: Pulsa brevemente el botón central.

APAGAR: Mantén pulsado el botón central.

##### Para encender una luz determinada

ENCENDER: Pulsa brevemente el botón de la esquina que controla dicha luz.

APAGAR: Mantén pulsado el mismo botón.

##### Para cambiar los modos de una luz determinada

Cada vez que pulses brevemente el botón que controla la luz podrás cambiar de un modo a otro.


##### Cómo comprobar el estado de la batería de la luz desde el control remoto

Al pulsar un botón de la esquina, el botón central indicará el estado de la batería de la luz


Color de la luz del botón	Carga restante
Verde	Más del 25%
Rojo	Entre el 5 y el 25%
Parpadea en rojo	Inferior al 5%

## CÓMO CARGAR LA LUZ

Localiza y abre la tapa del USB e introduce el cable de carga Micro USB. La luz se puede cargar a través de un enchufe de pared con USB o de una toma USB del ordenador.



Flare RT




Ion 700 RT


### ⚠ ADVERTENCIA

La batería puede sobrecalentarse. Después de cargar completamente la batería, no te dejes el cable conectado a la fuente de alimentación.

## Cómo instalar el control remoto en la bicicleta




Colocar el soporte del control remoto en el manillar



Utiliza una llave allen de 2,5 mm para apretarlo

**Nota:** Utiliza el adaptador si vas a instalarlo en un manillar con un diámetro de 22,2 mm


## OPCIONES DE MONTAJE DE LAS LUCES



## CÓMO INSTALAR LA ION 700 RT

La Ion 700 RT se puede instalar en el manillar, así como en determinados cascos Bontrager con soporte para luz Blendr integrado (o en otros cascos, utilizando el soporte universal para casco Bontrager.)

## CÓMO INSTALAR LA FLARE RT



El soporte Sync debe instalarse con la pestaña orientada al lado opuesto a la transmisión de la bicicleta. El soporte debe girarse hasta colocar la luz en posición perpendicular al suelo, tal como se muestra en la imagen. La Flare RT también se puede instalar en una bolsa de sillín o en una mochila utilizando el clip adjunto.

### En caso de duda

Si una vez leído este manual aún tienes dudas, ponte en contacto con tu distribuidor o con el departamento técnico:

Bontrager Attn: Atención al cliente  
801 W. Madison Street  
Waterloo, Wisconsin 53594  
920.478.4678 [www.bontrager.com](http://www.bontrager.com)

### ⚠ ADVERTENCIA

Si una bicicleta no dispone de las luces y reflectantes adecuados podría no advertirte su presencia. Asimismo, podrías tener problemas para ver con claridad mientras montas en bici. Si no puedes ver u otras personas no pueden verte, podrías sufrir un accidente. Asegúrate de que las luces funcionan correctamente y de que las baterías están cargadas.

## Declaración de cumplimiento de la normativa

### Conformidad con la FCC

**Control remoto TransmiTR** - FCC ID: 04GTRMTE  
**Luz delantera Ion 700 RT** - FCC ID: 2ADH7197371576  
**Luz trasera Flare RT** : FCC ID: 2ADH7Q97371576  
Este dispositivo cumple con la parte 15 de la Normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:  
(1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) debe admitir cualquier interferencia recibida, incluyendo las interferencias que puedan ocasionar un funcionamiento incorrecto.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites para dispositivos digitales de Clase B, conforme a la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proteger de forma razonable contra las interferencias nocivas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, y puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se puedan producir interferencias en una instalación determinada.

En caso de que produzca interferencias nocivas en la recepción de una señal de radio o televisión, algo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia aplicando con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o cambiar la posición de la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente desde el cual se conecta el receptor.
- Para más ayuda, consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV.

### NOTAS:

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LAS INTERFERENCIAS DE RADIO O TV CAUSADAS POR CUALQUIER MODIFICACIÓN NO AUTORIZADA REALIZADA EN ESTE EQUIPO. CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACIÓN QUE NO HAYAN SIDO AUTORIZADOS EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE DE ESTE DISPOSITIVO PUEDEN DEJAR SIN EFECTO LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA HACER FUNCIONAR EL DISPOSITIVO.

### Conformidad con la Normativa de Canadá

**Control remoto Bontrager TransmiTR** - (código 502865), CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 7666A-REMOTÉ  
**Luz delantera Bontrager Ion 700 RT** - (código 503062), CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 12468A-197371576  
**Luz trasera Bontrager Flare RT** - (Código 438818), CAN ICES-3(B)/NMB-3(B) IC: 12468A-Q97371576  
Este dispositivo cumple las normas RSS de exención de licencia de la Industria de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias y (2) debe admitir cualquier interferencia, incluyendo cualquiera que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio. Exempt de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Este dispositivo Bontrager TransmiTR cumple con los límites de exposición de radiación de la FCC y la IC establecidos para un entorno no controlado. La potencia de salida radiada del dispositivo inalámbrico TransmiTR es inferior a los límites de exposición de radiofrecuencia de la Industria de Canadá (IC). Este equipo está en contacto directo con el cuerpo del usuario en condiciones normales de funcionamiento. Este transmisor no debe colocarse o ser operado junto con cualquier otra antena o transmisor.

La inclusión en la REL (Listado de equipos de radio) de la Industria de Canadá puede consultarse en la siguiente dirección: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Para más información sobre la exposición a la radiofrecuencia consulta la siguiente dirección: <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition à la fréquence radio (FR) d'IC et de FCC. La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil TransmiTR est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Cet appareil est en contact direct avec l'utilisateur dans des conditions normales d'utilisation. L'émetteur ne doit pas être co-implémenté ou utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Ce périphérique est homologué pour l'utilisation au Canada. Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industry Canada rendez-vous sur: <http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reltel/srch/nwRdSrch.do?lang=fra>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux RF au Canada rendez-vous sur : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>